
Quick&Easy Access
806SA-0040

Modulo Slave per automazioni (modulo 002RSE compreso).



Dimensioni (mm)



Dati tecnici

Alimentazione (V)	**12 - 30 AC - DC**
Temperatura d'esercizio (°C)	**-20 ÷ +70**
Frequenza segnale radio (MHz)	**869,50**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM